


# Sistema de entretenimento familiar

## Manual do usuário





**Índice**

Bem vindo	3
Descrição dos controles – EVO 4	6
Descrição dos controles – EVO 0	7
Operação do controle remoto	8
Instruções gerais de operação	10
Menus de navegação	10
Controles de reprodução	11
Menu de contexto (Visualização de conteúdo)	11
Cartão USB / SD	12
HDMI	15
Espelhamento de telas	15
Miracast	16
SmartStream	16
Slingplayer	17
Configurações	18
Aplicativo para celular	21
Solução de problemas	25
Especificações	26
Informações de conformidade	27

## Bem-vindo

Obrigado por adquirir o Sistema de entretenimento familiar. Antes de iniciá-lo, leia o manual cuidadosamente e guarde-o para consultas posteriores.

### Aviso importante

Na maioria das jurisdições, é ilegal que um motorista dirija um veículo equipado com uma tela ou monitor localizado em qualquer ponto do veículo que esteja à frente da parte traseira do banco do motorista ou que seja visível, direta ou indiretamente, para o motorista enquanto este dirige. Os monitores nunca devem ser instalados onde possam estar visíveis, direta ou indiretamente, pelo condutor do veículo motorizado. Se o seu veículo estiver equipado com um sistema de áudio no banco traseiro sem fio ou qualquer outro dispositivo infravermelho sem fio, certifique-se de que ele esteja desligado enquanto estiver operando o Sistema de entretenimento no banco traseiro. Se ambos os sistemas estiverem ligados ao mesmo tempo, eles podem obstruir-se um ao outro, criando, possivelmente, uma interferência de áudio indesejável nos fones de ouvido sem fio

### Precauções de Segurança

Por questões de segurança, ao trocar as fontes de vídeo é recomendado que o veículo não esteja em movimento e que você não permita que as crianças soltem o cinto de segurança para fazer esta troca ou quaisquer outros ajustes no sistema. Os ajustes do sistema podem ser feitos através do controle remoto, enquanto os cintos de segurança permanecem apertados. Desfrute do seu sistema de entretenimento RSE, mas lembre-se de que a segurança de todos os passageiros permanece sendo a prioridade número um. O contato direto dos olhos com cabos HDMI protuberantes e/ou com cartões de memória USB pode resultar em ferimentos durante um acidente. Para evitar lesões oculares, desconecte todos os cabos HDMI e as memórias USB quando não estiverem em uso.

### Advertências

- Não use solventes ou produtos químicos agressivos para limpar a unidade.
- Não utilize produtos abrasivos que possam riscar a tela. Use apenas um pano que não solte fios, levemente umedecido, para limpar a tela quando estiver suja.
- Não exerça pressão sobre a tela.

## Recursos do produto

### EVO 4

- Painel TFT-LCD colorido de 25,7 cm (10,1")
- Proporção da tela (1024x600) de 16:9
- Portas HDMI compatíveis com MHL, USB 2.0 e cartão SD
- Saída para fone de ouvido estéreo de 3,5 mm
- Botões de energia ao lado do monitor
- 7 botões de função de toque capacitivo
- 11 funções de controle remoto
- Transmissor infravermelho para fones de ouvido IV
- Sensor remoto no painel frontal
- Capacidade de controle remoto IP (usando um aplicativo para celular opcional)
- Compartilhamento da tela do monitor
- Capacidade de exibição sem fio Miracast
- Media streaming

### EVO 0

- Painel TFT-LCD colorido de 25,7 cm (10,1") (1024x600 com proporção de tela de 16:9)
- Saída para fone de ouvido estéreo de 3,5 mm
- Transmissor infravermelho para fones de ouvido IV sem fio
- Sensor remoto no painel frontal
- 11 funções de controle remoto
- Botão de energia montado lateralmente
- 7 botões de função de toque capacitivo
- Capacidade de controle remoto IP (usando um aplicativo para celular opcional)
- Compartilhamento de tela do monitor

### Cuidado


Certifique-se de o motor do veículo esteja ligado enquanto utiliza o sistema. A utilização deste sistema sem o funcionamento do motor pode resultar em drenagem da carga da bateria. Para evitar o risco de fuga da carga da bateria, lembre-se de desligar o sistema quando o veículo não estiver sendo utilizado. Não toque nos pinos internos no painel frontal. A descarga eletroestática pode causar danos permanentes no sistema.

### Fones de Ouvido sem Fio

Cada monitor contém um transmissor infravermelho de canal duplo embutido para ser utilizado com fones de ouvido sem fio. Os fones de ouvido sem fios devem ser utilizados dentro de uma linha de visão direta a partir da tela. A transmissão infravermelha, como a luz visível, viaja apenas em linha reta.

#### Como usar os fones de ouvido sem fio


Ao usar os fones de ouvido observe as etiquetas “Left” e “Right”. Eles devem estar posicionados corretamente para receber o sinal de áudio. Pressione o botão de energia localizado no lado direito do fone de ouvido. Para alternar entre o canal “A” (do lado do condutor) e o canal “B” (do lado do passageiro), deslize o seletor localizado no lado direito. O volume pode ser ajustado usando a roda giratória na parte externa do botão de seleção de canal. Os fones de ouvido são projetados para serem desligados automaticamente após aproximadamente 3 minutos de ausência de atividade, para evitar a descarga da bateria. Se os fones de ouvido não forem utilizados durante um longo período de tempo, recomenda-se que suas pilhas sejam retiradas para evitar danos causados pela corrosão.



### Fones de Ouvido com Fio


O Sistema permite a utilização de fones de ouvido pessoais para ouvir o conteúdo de áudio. Existem saídas para fone de ouvido estéreo de 3,5 mm no painel frontal de cada monitor, que podem ser utilizadas com a maioria dos modelos de fones de ouvido estéreos padrão.

## Descrição dos controles do painel frontal - EVO 4



1. **Painel TFT LCD de 25,7 cm (10,1").**
2. **Saída para fone de ouvido.** Conecte os fones de ouvido com fio utilizando um conector estéreo de 3,5 mm
3. **Porta USB.** Você pode reproduzir músicas, imagens e vídeos armazenados na maioria dos dispositivos USB.
4. **Porta HDMI compatível com MHL.** Conecte uma fonte de áudio/vídeo externa usando um conector MHL ou HDMI.
5. **Botões de toque capacitivo.** As teclas de setas direcionais, "Enter", "Return" e "Home" podem ser acessadas por meio destes botões de toque localizados no painel frontal.
6. **Botão Power.** Este botão liga e desliga o monitor.
7. **Slot para cartão SD** Insira totalmente o cartão no slot localizado no lado esquerdo do monitor quando este estiver aberto para exibir o conteúdo.

## Descrição dos controles do painel frontal - EVO 0




1. **Painel TFT LCD de 25,7 cm (10.1").**
2. **Saída para fone de ouvido.** Conecte os fones de ouvido com fio utilizando um conector estéreo de 3,5 mm
3. **Botões de toque capacitivo.** As teclas de setas direcionais, "Enter", "Return" e "Home" podem ser acessadas por meio destes botões de toque localizados no painel frontal.
4. **Botão Power.** Este botão liga e desliga o monitor.

# Operação do controle remoto

## Instalação ou substituição da bateria

1. Na parte traseira do controle remoto, use uma moeda para girar levemente no sentido anti-horário a tampa do compartimento da bateria e removê-la.



2. Instale uma bateria “CR2032” como mostrado. Certifique-se de observar a polaridade correta (+ ou -). O lado positivo (+) da bateria deve estar voltado para cima.



3. Coloque a tampa de volta e gire-a no sentido horário até que se encaixe no lugar.




O controle remoto está projetado para operar somente este dispositivo. Ele não é um controle remoto universal e não poderá operar nenhum outro dispositivo.

## Precauções com a utilização das baterias

- Certifique-se sempre de que a bateria esteja inserida com os terminais positivo e negativo na direção correta, como mostrado no compartimento da bateria.
- Se o controle remoto não funcionar, substitua a bateria antes de procurar realizar reparos no revendedor.
- Mantenha as baterias fora do alcance das crianças. Se a bateria for engolida, consulte imediatamente um médico. Ao descartar as baterias usadas, siga as regulamentações governamentais ou as normas das instituições públicas ambientais aplicáveis na sua região ou país.
- Remova a bateria se o controle remoto não for ser utilizado por um mês ou mais para evitar corrosão e danos no controle remoto.



## Operação do controle remoto (continuação)



1. **POWER** Pressione este botão para ligar e desligar o monitor.
2. **A** Pressione este botão para operar o monitor A.
3. **B** Pressione este botão para operar o monitor B.
4. **UP** Pressione este botão para navegar para cima até que seja exibido um menu ou lista de arquivos.
5. **LEFT** Pressione este botão para navegar para a esquerda até que seja exibido um menu ou lista de arquivos.
6. **DOWN** Pressione este botão para navegar para baixo até que seja exibido um menu ou lista de arquivos.
7. **RIGHT** Pressione este botão para navegar para a direita até que seja exibido um menu ou lista de arquivos.
8. **SELECT** Pressione este botão para selecionar ou iniciar a reprodução da mídia.
9. **HOME** Pressione este botão para retornar à tela inicial.
10. **BACK** Pressione este botão para retornar à tela anterior.
11. **CONTEXT MENU** Pressione o botão para abrir as opções do menu de contexto (quando disponível).

### LIGAR ou DESLIGAR o monitor


Poderá ser necessário esperar aproximadamente de 10-15 segundos após o início do funcionamento do veículo antes de ligar a unidade. Pressione o botão “Power” na lateral do monitor ou no controle remoto para ligar ou desligar o monitor. Quando a unidade estiver ligada, os botões do painel ficarão iluminados.

Uma vez que o monitor esteja ligado e exibindo uma imagem, pode-se otimizar a qualidade da imagem girando a tela para ajustar o ângulo de visão.

É recomendável desligar o monitor quando não estiver em uso.

### Menus de navegação

A tela “Home” pode ser acessada a qualquer momento pressionando o botão “Home” no controle remoto, ou os botões de toque capacitivo encontrados na tela frontal da unidade de entretenimento no banco traseiro.



O menu principal está localizado no lado esquerdo da tela e permite aos usuários selecionar uma fonte (source), alterar configurações e espelhar o monitor. As opções de menu mudam a cada seleção.

À direita do menu principal está um menu de visualização, que permite uma pré-visualização da opção realçada no menu principal.

Pressione os botões “Up” e “Down” para navegar pelas opções de cada menu. A seleção atual permanece sempre destacada no centro do menu ao se deslocar para cima e para baixo. Pressionando os botões “Select” ou “Right” quando houver um item destacado no menu, selecionará este item. Pressionando os botões “Back” ou “Left” se moverá um nível para trás no menu.

No canto superior esquerdo da tela há um histórico de navegação, que mostra o caminho de navegação do menu atual. Por exemplo, em Home > Source menu > HDMI source.

### Controles de reprodução

Os controles de reprodução permitem a navegação e o ajuste de conteúdo de vídeo e música. As opções são:

- Previous/Next Chapter ou Track
- Rewind/Fast-Forward
- Play/Pause
- Volume
- Shuffle/Repeat
- Night Mode toggle



As opções disponíveis serão diferentes dependendo do tipo de conteúdo a ser reproduzido.


Para iniciar o menu Playback Controls, pressione o botão “Select” no controle remoto. Use os botões “Left” e “Right” para navegar pelo menu, movendo-se para a esquerda e para a direita. Use o botão “Select” para selecionar a opção realçada.

O menu Playback Controls desaparecerá após aproximadamente 5 segundos sem nenhuma entrada do usuário.

Cada Rewind e Fast-Forward possui 4 velocidades: 2x, 4x, 8x, e 16x. Ao selecionar Rewind/Fast-Forward, a velocidade é exibida no canto superior direito da tela. Para alterar a velocidade, pressione “Select” em Rewind/Fast-Forward novamente e a nova velocidade será exibida.

### Context Menu (Conteúdo da Visualização)

Pressionando-se o botão “Context Menu” no controle remoto enquanto visualiza o conteúdo, o menu de contexto aparecerá no lado direito da tela (quando disponível). Quando um vídeo está sendo reproduzido, o menu de contexto fornece opções extras de ajuste das configurações de exibição, áudio, proporção da tela e legendas, se estiverem disponíveis. Pressionando o botão “Select” você selecionará ou alternará o item destacado do menu. Pressionando o botão “Back” você navegará para a opção anterior.




Para fechar o menu de contexto, pressione o botão “Context Menu” no controle remoto enquanto ele estiver aberto.

### Ajustes da tela (no Context Menu)

As configurações de exibição podem ser encontradas na opção Context Menu em “Display” enquanto um vídeo estiver sendo reproduzido. Estas configurações podem ser ajustadas selecionando a configuração, e em seguida pressionando os botões “Up” e “Down”. Pressionando os botões “Select” ou “Back” você irá salvar as alterações nas configurações de exibição.


Estas configurações também podem ser ajustadas a partir do menu “Display” encontrado no menu “Settings”.



## Instruções Gerais

### Ajuste de Volume

O volume pode ser ajustado pressionando os botões “Up” e “Down” a qualquer momento em que um vídeo esteja sendo reproduzido ou selecionando o ícone de volume no menu Playback Controls. Em seguida, pressione “Up” ou “Down” para ajustar o volume.




**OBSERVAÇÃO:** A configuração “Maximum Wired Volume” no menu “Settings” controlará APENAS as funções de volume dos fones de ouvido com fio através da entrada de 3,5 mm na parte frontal do monitor.

### USB/SD Card

As operações de acesso a arquivos e conteúdos armazenados num cartão SD ou numa unidade USB são idênticas e podem ser utilizadas selecionando “SD Card” ou “USB” no menu “Source”, respectivamente.

**OBSERVAÇÃO:** Ao carregar inicialmente um dispositivo de armazenamento com uma grande quantidade de conteúdo, poderá haver um atraso antes do conteúdo ser carregado completamente.




### Navegação de vídeo básica

Ao inserir o cartão SD ou menu USB, o conteúdo do dispositivo de armazenamento será categorizado por tipo de mídia. Os três tipos de mídia disponíveis são “Music”, “Videos” e “Photos”. Destacando cada opção irá mostrar uma visualização dos arquivos disponíveis desse tipo de mídia no dispositivo. Depois de selecionar um tipo de mídia, você pode navegar pelo conteúdo e selecionar o arquivo desejado.

#### Alphabetical Search Bar

A “Alphabetical Search Bar” é uma ferramenta que pode ser usada para percorrer rapidamente e navegar por uma biblioteca de conteúdo.

Após selecionar “Music” ou “Videos” como um tipo de mídia, a barra de pesquisa alfabética estará disponível pressionando “Left” no controle remoto. Em seguida, pressione “Up” ou “Down” e destaque a letra desejada. Pressionando “Select” ou “Right” sobre uma letra irá movê-la e destacar o primeiro item que começa com essa letra em sua biblioteca.



# Instruções Gerais


## Navegando no Conteúdo (Content)

Quando um item de mídia é destacado, a arte é ampliada e há uma borda branca ao redor do ícone. Os metadados disponíveis do item destacado (título do vídeo, artista, nome da faixa, classificação, gênero, etc.) serão exibidos na barra de informações exibida na parte inferior da tela (quando disponível).


## Context Menu (Navegando pelo Conteúdo)

Pressionando o botão “Context Menu” enquanto navega em qualquer conteúdo (música, vídeos ou fotos), o Menu de Contexto será exibido no lado direito da tela. O menu de contexto oferece opções avançadas, como procurar, classificar e alterar a exibição de página.


Selecionando “Page View” você terá a opção de se alterar a visualização do conteúdo exibido para permitir uma fácil navegação. Para áudio e vídeo, existem duas visualizações diferentes disponíveis para escolher: Grid, e List. A visualização em grade (Grid) é a opção padrão.



## Visualização em grade




## Visualização de lista




## Instruções Gerais

### Navegando em Música (Music)


A navegação através de uma biblioteca de música é idêntica à navegação na biblioteca de vídeos. Recursos como “Alphabetical Search Bar”, “Information Bar” e “Context Menu” estão disponíveis.



A opção de classificação padrão para música é “Artist”. Selecionando um artista as informações serão ordenadas por “Album” e serão exibidos todos os álbuns disponíveis por esse artista em sua biblioteca de música. Há também uma opção reproduzir todos os álbuns do artista selecionado (“Play All”).




Selecionando um álbum serão exibidas as músicas desse álbum. Utilize os botões “Up” e “Down” para mover o cursor pelas músicas. Pressionando “Select” começará a reprodução da faixa selecionada.



Pressionando a seta para a direita você irá navegar até a tela “Now Playing”. A tela “Now Playing” contém os controles de reprodução, incluindo Previous/Next Track, Rewind/Fast-Forward, Play/Pause, Shuffle, Repeat, Volume adjustment, e Night mode.

Pressionando “Back” você retornará à tela “Song Select”. O áudio continuará a ser reproduzido enquanto você navega de volta para a página de seleção do artista. Durante a reprodução, o sistema retornará para a tela “Now Playing” após 15 segundos sem entradas do usuário.



# Instruções Gerais

## Navegando em Fotos

A navegação em “Photos” é semelhante à navegação em “Music” e “Video”. Use os botões “Left”, “Right”, “Up” e “Down” para selecionar uma foto.

Selecionando o tipo de mídia “Photos” na USB ou no cartão SD fonte todas as imagens disponíveis serão mostradas no dispositivo de armazenamento.



Em “Photos” há as setas “Page Selector” que permitem a navegação rápida em uma grande biblioteca de fotos, pressione o botão “Left” para acessar. Depois de selecionar “Photos”, use os botões “Up” e “Down” para navegar rapidamente pelas fotos. Depois de encontrar a página desejada, pressione “Select” ou “Right” para começar a realçar as fotos individuais.


Ao navegar em uma biblioteca de fotos, pressione o botão “Context Menu” para abrir o menu de contexto, permitindo opções adicionais como “Search”, “Sorting” e “Page View”. Você também pode selecionar Overview, Slideshow e Full Screen, Grid e List como mais opções de visualização.

## HDMI Source

A HDMI source exibirá o conteúdo que entra no sistema através da porta HDMI localizada na parte frontal do monitor. Muitos dispositivos modernos contêm saídas HDMI, permitindo que o áudio e vídeo seja enviado para um dispositivo separado.

Para acessar a fonte HDMI, selecione “Source” na tela inicial e navegue até a opção “HDMI” no menu.

Ao destacar “HDMI”, você verá uma visualização da entrada HDMI na tela de visualização à direita.




Pressionando o botão “Back” você retornará ao menu source.

**OBSERVAÇÃO:** Os dispositivos HDMI são dispositivos controlados independentemente e devem ser controlados a partir do dispositivo fonte. Não será possível controlar a reprodução no dispositivo HDMI a partir do monitor.

## Espelhamento de telas

Selecionando “Mirror” no menu inicial a tela do monitor oposto será copiada para o monitor selecionado. Este recurso é utilizado para exibir o mesmo conteúdo em ambos os monitores.




## Instruções Gerais

### Miracast™

Miracast™ é uma tecnologia utilizada para espelhar o conteúdo sem fio de um dispositivo móvel compatível para um monitor separado.


Selecione “Miracast™” no menu “Source” aparecerá uma tela “Ready to Connect”, que fornecerá instruções para conectar um dispositivo móvel à tela. Esta tela deve estar ativa para poder conectar seu dispositivo móvel ao monitor.



### SmartStream

A fonte “SmartStream” permite que o conteúdo armazenado em um dispositivo móvel seja transmitido sem fio para cada monitor.

Para transmitir conteúdo a partir de um dispositivo móvel, selecione a fonte “SmartStream” a partir do menu “Source”. Uma tela “Ready to Connect” ficará visível se for selecionada. A partir das definições WiFi do dispositivo móvel, conecte-se ao ponto de acesso wireless apresentado na tela “Ready to connect”.



Uma vez conectado, inicie o aplicativo para celular e selecione “SmartStream” para começar a enviar conteúdo para ser reproduzido. Em seguida, selecione um monitor para transmitir selecionando Monitor “A” ou Monitor “B” da lista. Observação: Um monitor só aparecerá como um destino de streaming se a fonte “SmartStream” for selecionada a partir do monitor. Em seguida, selecione uma fonte para navegar pelo conteúdo. Todos os dispositivos conectados ao ponto de acesso sem fio e que usam o aplicativo para celular no veículo estarão disponíveis para serem consultados.

Depois de selecionar um dispositivo fonte, navegue pelas pastas e selecione qualquer arquivo compatível para transmitir ao monitor. Uma vez que o arquivo é selecionado, ele começará a reproduzir/exibir no monitor selecionado. Os controles de reprodução estão disponíveis na tela “Now Playing” no aplicativo, bem como nos controles de reprodução na tela no monitor (usando o controle remoto).

Observação: O conteúdo protegido por DRM pode não estar disponível para transmissão sem fio. Para reproduzir conteúdo DRM no FES, pode ser necessário um adaptador HDMI/MHL para o seu dispositivo. Certifique-se de que esteja utilizando um adaptador de marca OEM (Apple, Samsung, etc.). Os adaptadores genéricos podem não funcionar corretamente com o dispositivo.



# Instruções Gerais

## Slingplayer™

Observação: É necessária uma conexão de internet ativa para o Slingplayer funcionar. Consulte a seção WiFi na página 21 deste manual para acessar o “Client Mode” e conectar-se a uma fonte de Internet.

No primeiro uso do Slingplayer será solicitado que você insira suas credenciais de login do Slingplayer. Usando o controle remoto para navegar no teclado na tela, insira o endereço de e-mail e a senha associados à sua conta Slingplayer.

Uma vez conectado à sua conta, a página principal do menu Slingplayer será exibida. Você tem 3 opções para escolher:

- O botão “Connect” permite ao usuário assistir à televisão ao vivo a partir da sua Slingbox.
- O botão “Settings” permite que um usuário altere as configurações do aplicativo Slingplayer.
- O botão “Help” fornece ao usuário informações sobre como usar corretamente o aplicativo Slingplayer.

### Conectar fluxo de vídeo.

Pressionando o botão “Select” no controle remoto, o menu de navegação aparecerá e exibirá dois conjuntos de barras de controle de menu.

A barra de controle do menu superior exibirá o tipo de controles que você gostaria de usar. Pressionando “Select” no controle remoto você terá acesso a esse tipo de controle. Pressionando o botão “Back” no controle remoto os menus serão ocultados e retornará o fluxo ao vivo.





Essas opções incluem:

- Main (Principal)
- DVR
- Directional Pad (Pad direcional)
- Número
- Diversos

### Acessando o Guia do Programa

Pressionando o botão “Context Menu” no controle remoto será exibido o guia de programas. Você pode usar as setas direcionais no controle remoto para navegar pelos programas disponíveis e pressionar o botão “Select” sintonizará esse canal.

Pressionando o botão “Back” ou “Context Menu” no controle remoto você sairá do Guia de Programas.




# Instruções Gerais

## Saindo do Slingplayer

Existem 2 formas de sair do aplicativo Slingplayer. Pressionando o botão “Home”, ou o botão “Back” estando na tela principal, aparecerá a página “Main Menu”. Pressionando “Back” novamente você sairá do aplicativo.

Ao sair do aplicativo, aparecerá uma caixa de confirmação. “Are you sure you want to exit Slingplayer? There will be no data usage once exited”. Selecionando “Yes” você retornará à tela “Home” do Sistema de entretenimento. Selecionando “No” retornará ao fluxo.




## Settings

Ao entrar no menu “Settings” na tela inicial, há muitas opções disponíveis que serão detalhadas nas páginas a seguir.

### Audio


O menu Configurações de áudio permite ajustar as configurações de áudio, como o volume máximo com fio e roteamento de áudio Bluetooth® do sistema. A opção “Maximum Wired Volume” limitará o volume máximo dos fones de ouvido com fios através do plugue do fone de ouvido de 3,5 mm.



### Bluetooth®

As configurações de conexão Bluetooth® podem ser acessadas no menu “Settings” e são utilizadas para emparelhar o sistema para enviar áudio de um monitor para o sistema de áudio do veículo, quando desejado.

Depois de selecionar “Bluetooth®”, ligue o Bluetooth® destacando o botão “Status” e pressione “Select”. Você verá que o botão ficará verde, indicando que o Bluetooth foi ligado.




Quando o Bluetooth® estiver ligado, o sistema FES procurará por dispositivos detectáveis. Para emparelhar um dispositivo, verifique se o dispositivo está no modo Bluetooth® Discovery (leia o manual do dispositivo para obter instruções). Uma vez descoberto pelo sistema, o nome do dispositivo aparecerá em “Available Devices”.

Navegue até a lista e selecione o dispositivo pretendido para emparelhar com o sistema. Insira o número PIN fornecido pelo dispositivo, se aplicável. Quando o emparelhamento estiver concluído, haverá uma mensagem indicando um emparelhamento bem sucedido. O sistema também se lembrará do último dispositivo emparelhado e se conectará automaticamente a ele quando o Bluetooth® for ligado.

### Read Back

A opção Read Back é uma ajuda de texto para voz e é ativada pelo menu “Settings”. Quando ativado, o FES irá ler os itens de texto exibidos na tela usando o sistema de áudio. Você pode ativar/desativar esse recurso, ajustar o volume de voz e as configurações de velocidade de fala selecionando este item no menu “Settings”.



## Instruções Gerais

### WiFi

O menu de definições WiFi permite alterar o nome (SSID) e a senha do ponto de acesso wireless, bem como conectar o Sistema de entretenimento a um ponto de acesso à Internet.

No menu de definições WiFi, um usuário tem a opção de usar a rede WiFi interna (ponto de acesso sem conexão à Internet) ou se conectar à Internet. Selecionar “internal WiFi network” permitirá que um usuário mude o nome (SSID) e a senha da rede. Por padrão, a rede WiFi interna é usada.

Selecionar “conectar à Internet” permitirá que um usuário selecione uma rede para conectar o Sistema de entretenimento. Uma vez selecionada, o sistema irá procurar por redes WiFi disponíveis. Selecione a rede desejada destacando-a com os botões de navegação e pressionando “Select”. Insira a senha da rede (se necessário) e o sistema irá conectar. Uma vez conectado, o sistema irá se conectar à última rede utilizada até que um usuário altere as definições de WiFi de volta para a “internal WiFi network”, contanto que a rede esteja disponível e que as credenciais não tenham mudado.

**OBSERVAÇÃO:** conectar-se à Internet usará dados da rede WiFi selecionada. Use com cuidado ao utilizar planos de dados móveis. Uma conexão de Internet somente é necessária para usar o Slingplayer™. Veja a página 17 deste manual para mais informações sobre o recurso Slingplayer™.

### Language

O idioma do sistema pode ser alterado para qualquer um dos sete idiomas disponíveis. Estes idiomas são: Inglês, espanhol, francês, árabe, chinês tradicional e simplificado e hebraico. O menu “Language” está localizado no menu “Advanced” em “Settings”.

Para alterar o idioma, selecione o idioma atual e uma lista suspensa aparecerá contendo os idiomas disponíveis. Navegue para baixo na lista e selecione o idioma pretendido. Em seguida, aparecerá um prompt, selecione “Yes” para verificar a alteração. O sistema será reinicializado para que as alterações possam ser aplicadas.




### Display

As configurações do Display são semelhantes às configurações encontradas no “Context Menu” quando se visualiza o conteúdo de vídeo e podem ser acessadas a partir do menu “Settings”. Essas configurações incluem Brightness e Contrast.

Para ajustar, selecione uma das configurações do menu e use os botões “Up” e “Down” para controlar o nível de ajuste. Cada configuração tem um intervalo de 0 a 100 e pode ser ajustada em incrementos de 5.

### Reinicialização

Restaurará todos os itens e opções no FES para os padrões de fábrica. Todas as opções de usuário e personalizações serão perdidas e reajustadas às configurações padrão de fábrica.




## Instruções Gerais

### Customize

Alterando a Imagem de Fundo:

A configuração “Background” permite que um usuário altere a imagem de fundo de cada monitor. Para alterar a imagem de fundo, selecione “Background” na opção “Customize” no menu “Settings”. Em seguida, selecione uma fonte para a imagem (USB, SD Card ou Local.)




Selecione uma fonte, navegue e selecione a imagem para o plano de fundo. Um prompt confirmará a alteração; Selecione “Yes” para continuar. Uma vez concluído, pressione o botão “Home” para ver a alteração. Cada monitor pode ter uma imagem de plano de fundo separada.

**Observação:** A configuração “Local” contém até as últimas 10 imagens de plano de fundo que foram utilizadas.

### Parental Controls

A opção Parental Controls (Controles dos pais) permite bloquear o conteúdo de DVD com determinadas classificações. O menu Ratings oferece a capacidade de alternar entre bloqueado e desbloqueado com base no nível de discriminação selecionado, variando de 1 (mais restritivo) a 8 (menos restritivo). A configuração padrão para Parental Controls (Controles dos pais) é “off” (desligada).



Será necessário criar uma senha para acessar os controles dos pais. Ao utilizar “Parental Controls” pela primeira vez, será solicitada a definição de uma senha para ser utilizada na definição das classificações. Use os botões “Up” e “Down” no controle remoto para alterar os números, pressionando “Select” para confirmar. O sistema solicitará então que você verifique a senha para confirmação.


Escreva essa senha num local seguro. Você precisará dela para acessar os controles dos pais no futuro e para fazer alterações nas configurações.

A realização de um Factory Reset no sistema irá redefinir os Parental Controls para as suas predefinições (desligado).

## Fast-Charge

Fast-Charge é um recurso disponível na tela do menu principal. Permite que se carregue alguns dispositivos compatíveis mais rapidamente. A ativação do modo de carga rápida desativará a porta USB de leitura de dados ou conteúdo ou outros dispositivos. Quando Fast-Charge está ativo, o ícone na tela do menu principal fica verde.


Ao selecionar “USB” como fonte do conteúdo, o recurso Fast-Charge é automaticamente desativado.



### Aplicativo para celular

#### Controle remoto do aplicativo para celular

O Controle remoto do aplicativo para celular está disponível através do aplicativo para celular. Este controle remoto duplica todas as funcionalidades do controle remoto no seu dispositivo. Para usar o controle remoto de aplicativos para celular, ative o Wi-Fi no dispositivo e conecte-se à rede Wi-Fi do Sistema de entretenimento familiar. Em seguida, abra o aplicativo para celular e selecione a função "Remote Control" na tela inicial do aplicativo.



1. **POWER** Pressione este botão para ligar e desligar o monitor.
2. **A-B** Pressione este botão para alternar entre o monitor de operação "A" ou o monitor "B".
3. **UP** Pressione este botão para navegar para cima até que seja exibido um menu ou lista de arquivos.
4. **LEFT** Pressione este botão para navegar para a esquerda até que seja exibido um menu ou lista de arquivos.
5. **DOWN** Pressione este botão para navegar para baixo até que seja exibido um menu ou lista de arquivos.
6. **RIGHT** Pressione este botão para navegar para a direita até que seja exibido um menu ou lista de arquivos.
7. **SELECT** Pressione este botão para selecionar ou iniciar a reprodução da mídia.
8. **HOME** Pressione este botão para retornar à tela inicial.
9. **BACK** Pressione este botão para retornar à tela anterior.
10. **CONTEXT MENU** Pressione o botão para abrir as opções do menu de contexto (quando disponível).
11. **APP BACK** Retorna ao menu principal do aplicativo para celular.
12. **MIRROR** Pressione este botão para habilitar o modo de espelhamento de monitores.


Há uma alternância na parte superior da tela para acessar o modo "Touchpad". Este modo permite movimentos de deslize, arraste e toque para navegar pelos menus do FES em vez das setas direcionais no modo de controle remoto padrão.

# Instruções Gerais

## SmartStream


O recurso SmartStream do aplicativo para celular permite que você transmita sem fio conteúdo de seu dispositivo móvel para o FES. Para conectar o dispositivo, o FES precisa estar na fonte “SmartStream”, localizado no menu “Source”.

1. Abra o aplicativo para celular e selecione “SmartStream” na tela inicial.




2. Selecione o monitor onde deseja transmitir o conteúdo.

3. Selecione o dispositivo que contém o conteúdo que você deseja transmitir. Selecionar “RSE Media” permitirá que um usuário assista a qualquer conteúdo de vídeo que seja inserido por USB ou cartão SD nas portas do Sistema de entretenimento.



4. Navegue pelo conteúdo armazenado até localizar e selecionar o arquivo que deseja transmitir. O conteúdo deve começar automaticamente a ser reproduzido no monitor selecionado na etapa 2.




Você pode controlar o conteúdo da tela “Now Playing” no aplicativo para celular ou do controle remoto para o FES.


**Observação para dispositivos iOS:** Para que o conteúdo esteja disponível em dispositivos iOS, os arquivos de vídeo, música e foto devem ser transferidos para o aplicativo do celular através do iTunes.

Para transferir arquivos de vídeo para o dispositivo iOS para reprodução do SmartStream:

1. Conecte seu dispositivo móvel a um computador e inicie o iTunes.




2. No iTunes, clique no botão do dispositivo que aparecerá depois de ser conectado ao computador.



3. Na lista suspensa “Settings”, selecione “Apps”.

4. Na janela principal do iTunes, desloque-se para baixo para visualizar “File Sharing” e selecione a aplicação “Lincoln Play”.



# Instruções Gerais


## MultiCast

MultiCast é um recurso que permite selecionar o conteúdo que está sendo reproduzido no FES e espelhá-lo no seu dispositivo móvel.

1. Selecione “MultiCast” no home stream do aplicativo para celular.



2. Quando o conteúdo estiver sendo reproduzido no FES, você poderá ver e selecionar o monitor que deseja transmitir ao seu dispositivo móvel.



3. Uma vez selecionado, o conteúdo começará a ser exibido no dispositivo para celular. O volume é controlado a partir do seu dispositivo móvel, não do FES.



Observação: O MultiCast não está disponível nas fontes HDMI ou SlingPlayer.

Observação: Para acessar o MultiCast na fonte de DVD, pressione o botão “Context” no controle remoto, role para baixo e ative a opção “MultiCast” para permitir que a função esteja disponível no modo DVD. Isso deve ser feito sempre que se desejar usar o MultiCast para a fonte de DVD.

## Instruções Gerais

Este manual do proprietário pode ser acessado abrindo o botão “Settings” na parte inferior da tela inicial do aplicativo móvel. Telas de tutorial podem ser acessadas no aplicativo móvel pressionando-se o botão “Information” no canto superior direito da tela inicial do aplicativo móvel.

### Observações sobre compatibilidade de mídia:

Este sistema é compatível com os seguintes formatos de mídia. Observe:

- As informações de texto de alguns arquivos de áudio e vídeo podem não ser exibidas corretamente.
- Pode haver um ligeiro atraso antes da reprodução de arquivos utilizando um cartão SD ou uma unidade USB com hierarquias de pastas complexas.
- Alguns arquivos de áudio, vídeo e imagem podem ser incompatíveis com este sistema devido às suas características, ao seu formato, ao software de gravação utilizado, à estrutura de diretórios e/ou ao tipo de codificação de áudio/vídeo utilizada.

	Formato	Extensão	Codecs de vídeos
Áudio	AAC	.m4a, .aac	
	DTS	.dts	
	FLAC	.flac	
	MPEG	.mp1, .mp2, .mp3	
	OGG	.ogg	
	WAV	.wav	
	WMA	.wma	
Vídeo	ASF	.wmv	H.264, MPEG-2 Parte 2, WMV
	AVI	.avi	H.264, MPEG-2 Parte 2, Xvid, WMV
	MP4	.mp4, .m4v, .m4a	H.264, MPEG-2 Parte 2, MPEG-4 Parte 2, WMV
	Matroska	.mkv, .mka, .mks	H.264, MPEG-2 Parte 2, MPEG-4 Parte 2, WMV
	MPEG	.mpg, .mp3g, .vob, .m2ts	H.264, MPEG-2 Parte 2, MPEG-4 Parte 2
Imagem	BMP	.bmp	
	GIF	.gif	
	JPEG	.jpg, .jpeg	
	PNG	.png	
	TIFF	.tiff, .tif	
	WebP	.webp	



Sintoma	Solução
O monitor não liga.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique se o veículo está na posição ON/RUN ou ACC.</li><li>• Verifique se a bateria está dentro do controle remoto e se está em bom estado.</li><li>• Verifique se o fusível localizado na linha está em bom estado.</li></ul>
O controle remoto não funciona.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique se a bateria do controle remoto está em bom estado.</li><li>• Verifique se a lente do sensor remoto não está obstruída.</li></ul>
Monitor congelado - não responde	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tente reiniciar o monitor. Isto é feito pressionando e segurando o botão de energia na parte superior do monitor por pelo menos 5 segundos. O monitor deve desligar e reiniciar, equivalendo a desligar a chave de ignição e voltar a ligar.</li></ul>
Sem imagem.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique se a fonte de sinal está conectada.</li><li>• Verifique a configuração da fonte do menu. Faça com que o modo do monitor seja correspondente ao source.</li></ul>
Sem som ou som distorcido.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Certifique-se de que o dispositivo de mídia externo esteja conectado corretamente e todos os cabos estejam firmemente inseridos nos plugues corretos.</li><li>• Verifique se as baterias dos fones de ouvido estão em bom estado.</li><li>• Se estiver utilizando fones de ouvido sem fios, certifique-se de que ligou a alimentação e selecionou o monitor correto (A ou B).</li><li>• Verifique se o volume nos fones de ouvido está ligado.</li><li>• Verifique se nada está bloqueando o caminho entre o monitor e o fone de ouvido.</li><li>• Ao colocar os fones de ouvido, observe a orientação esquerda e direita. Os fones de ouvido devem estar posicionados corretamente (voltados para frente) para receber o sinal de áudio.</li></ul>
O monitor está quente.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Quando o monitor estiver em uso por um longo período de tempo, a superfície ficará quente. Isso é normal.</li></ul>
Está sendo apresentada uma mensagem de Configuração dos pais, que proíbe a reprodução de filmes.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Utilizando o controle remoto, introduza a senha dos pais de 4-dígitos então pressione Enter. Consulte a seção “Parental Controls” (Controles dos pais) para obter mais detalhes.</li></ul>

## Especificações

Luz de fundo por LCD	LED
Resolução	Painel TFT LCD 1024x3(RGB) x 600
Fontes	USB, Cartão SD, HDMI, Miracast™, SmartStream, Slingplayer™.
Portas I/O	Plugue de fone de ouvido de 3,5 mm, cartão SD, porta USB, HDMI
Resposta de Frequência	20Hz ~20kHz
Fone de ouvido (Saída de áudio)	Fones de ouvido IV (incluídos), fones de ouvido sem fio (não incluídos)
Sistema de Exibição de Vídeos	NTSC/PAL
Compatível com HDMI	Versão 1.4
Áudio sem Fio	Transmissor de áudio infravermelho de canal duplo, suporta operação de fone de ouvido estéreo (recepção: 0,9 m; 80°, 1,8 m; 50°)

# Informações de Conformidade

## Aviso da FCC

Este dispositivo foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a parte 15 das Regras da FCC. Esses limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este dispositivo gera, usa e irradia energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais às comunicações de rádio. Todavia, não existem garantias de que não vá ocorrer interferência em uma determinada instalação. Se este dispositivo causar interferências inaceitáveis a recepções de rádio ou televisão, o que pode ocorrer ao ligar ou desligar o aparelho, recomenda-se que o usuário tente corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicione a antena receptora.
- Aumente a distância entre o dispositivo e o receptor.
- Ligue o dispositivo a uma tomada num circuito diferente daquele em que está ligado ao receptor.
- Consulte seu revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

## Advertência da FCC:

Para garantir a conformidade contínua com a FCC, o usuário deve usar o cabo de alimentação fornecido aterrado e o cabo de interface de vídeo blindado com núcleos de ferrite ligados. Além disso, qualquer alteração ou modificação não autorizada neste dispositivo anula a autoridade do usuário para operar este dispositivo.



## Observação de ETI:

Este aparelho digital de Classe B está em conformidade com a norma canadense ICES-003.

Cet Appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Este dispositivo está em conformidade com o(s) padrão(ões) RSS isento de licença da Industry Canada. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não pode causar interferência e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Este dispositivo e sua(s) antena(s) não devem ser colocados conjuntamente ou funcionar em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor. Sob os regulamentos da Industry Canada, este transmissor de rádio só pode operar usando uma antena de um tipo e ganho máximo (ou menor) aprovado para o transmissor pela Industry Canada. Para reduzir as potenciais interferências de rádio para outros utilizadores, o tipo de antena e seu ganho devem ser escolhidos de tal forma que a potência isotrópica equivalente (p.ex.) não seja superior à necessária para uma comunicação bem sucedida.

## Informações de Conformidade

### NOTA DA WEEE

Descarte de Equipamentos Elétricos & Eletrônicos Antigos (aplicável na União Europeia e em outros países europeus com sistemas de coleta separados)



Este símbolo no produto ou embalagem indica que o aparelho não deve ser descartado como lixo domiciliar. Ele deve ser entregue no ponto de coleta para reciclagem das partes elétricas e eletrônicas. Ao garantir o correto descarte, você está colaborando para prevenir consequências negativas para o meio ambiente e saúde humana, que poderiam ser afetados pelo manuseio incorreto deste aparelho. A reciclagem dos materiais ajudará a conservar recursos naturais. Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, entre em contato com a prefeitura local, com o serviço de coleta de lixo doméstico ou com a loja onde o produto foi adquirido. Acessório aplicável: controle remoto.

### Nota da Macrovision

Este produto incorpora tecnologia de proteção de direitos autorais que está protegida por reivindicações de método de certas patentes dos EUA e outros direitos de propriedade intelectual de propriedade da Macrovision Corporation e outros. A utilização desta tecnologia de proteção de direitos autorais tem de ser autorizada pela Macrovision Corporation e destina-se apenas a utilização doméstica e a outras utilizações limitadas, salvo autorização em contrário da Macrovision Corporation. A engenharia reversa ou desmontagem é proibida.

### Áudio Dolby

Fabricado sob licença do Dolby Laboratories.

Dolby e o símbolo de duplo D são marcas registradas da Dolby Laboratories.



A marca Bluetooth® e logotipos são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. Qualquer uso dessas marcas está sob licença. Outras marcas comerciais e nomes comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.





